

# Instruktion: Rengöring "vingar"

Detta underhåll görs för att undvika att papperspåse fastnar vid "spolning". Felindikering blir rödblink + pip.

## Toaletten måste vara kall/oanvänd (fläkt står stilla)

Följande gäller om du har **en** startknapp!

- 1) Öppna locket så fläkt startar.
- 2) Tryck på startknappen. Luckan ned till askskålen öppnas och förblir öppen tills locket stängs .
- 3) Fortsätt sedan enligt punkt 3

Följande gäller om du har **två** startknappar!

- 1) Öppna och stäng locket så fläkten startar.
- 2) Tryck på någon av startknapparna, vänta ca 1 sek (skramlar till) och öppna locket.
- 3) Rengör nu alla blanka ytor mycket noggrant, speciellt alla vinklar och vingarna, se bild nedan.

Använd vatten eller ex. Ajax, ej brandfarlig vätska.

- 4) När du är klar stäng locket, luckan stängs nu.
- 5) Vill du avbryta förbränningen som startat så gör enligt följande.

För **en** startknapp: Håll startknapp nedtryckt ca 6 sek ett andra pip hörs, fläkt stannar efter ca 10 sek.

För **två** startknappar: Håll båda startknapparna nedtryckta i ca 6 sek, ett andra pip hörs. Fläkt stannar efter ca 10 sek.

